

Panneaux chauffants flexco série HD

RAYONNEZ • RADIATE

GUIDE D'INSTALLATION

Dans un plafond suspendu :

Il est idéal de faire un calcul de déperdition de chaleur lorsque nous voulons installer les panneaux chauffants comme système de chauffage principal. Dans ce cas un thermostat doit être installé dans chaque pièce afin de bien contrôler la température. Les panneaux peuvent également être installés en chauffage d'appoint; soit en périmètre ou à des endroits spécifiques.

- Déterminez le nombre de panneaux requis selon le résultat de la puissance nécessaire par le calcul de déperdition de chaleur.
- Enlevez les tuiles acoustiques aux endroits appropriés afin de répartir la chaleur le plus uniformément possible.
- Assurez vous que le plafond peut supporter le poids des panneaux chauffants. Si vous n'êtes pas certain, ajoutez des broches supplémentaires pour renforcer la suspension des T bars.
- Les panneaux seront installés dans les vides du plafond suspendu.
- Un dégagement de 6 pouces est requis entre les panneaux chauffants et les murs adjacents et de toutes matières combustibles.
- Le branchement électrique doit être conforme aux normes du Code Canadien en électricité.

Installation en surface :

- Faire la sélection des modèles de cadrages requis.
- Référez vous à la fiche technique d'installation, fournie avec les cadrages

Pour toutes informations additionnelles, contactez un représentant FLEXCO www.flexco.ca

Tel : (450) 658-9237 Fax : (450) 658-9957 Courriel : info@flexco.ca