

Chauffe-pieds et jambes "Heatwave"

Facile d'installation :

Il suffit de visser le chauffe-pieds et jambes au cache-jambes du bureau (HWMG1) et le brancher à une prise standard.

Le module est muni d'un interrupteur à 2 intensités selon le niveau de confort désiré.



Puissance / 2 intensités	98 W (haute) / 20 W (basse)
Câble de 6' de long avec prise	
Numéro de modèle	HWMG1
Dimensions	22 1/2" x 15 3/4" x 1"
Approuvé	ACNOR
Voltage	120V



Aussi disponible avec un support de plancher selon vos besoins (HWMG2).

Puissance / 2 intensités	98 W (haute) / 20 W (basse)
Câble de 6' de long avec prise	
Numéro de modèle	HWMG2 (avec support)
Dimensions	22 1/2" x 15 3/4" x 1"
Approuvé	ACNOR
Voltage	120V

